

## Кассетный диктофон CASIO TP-9

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### Расположение элементов управления

1. Счетчик ленты с кнопкой сброса
2. Регулятор скорости протяжки ленты
3. Регулятор тона
4. Переключатель системы управления голосом
5. Регулятор чувствительности микрофона/громкости
6. Разъем дистанционного управления
7. Разъем микрофона
8. Разъем наушников
9. Индикатор Запись/ Батарея
10. Встроенный микрофон
11. Кнопка Записи
12. Кнопка Стоп
13. Кнопка Воспроизведения
14. Перемотка назад / Поиск
15. Переключатель регулировки скорости ленты
16. Перемотка вперед / Сигнал
17. Переключатель Паузы
18. Разъем внешнего питания 3V

#### Подготовка к использованию

Вы можете работать с диктофоном, используя две батареи AA (UM-3/R6) или включив его в сеть переменного тока через адаптер.

#### Установка батареек

Вы можете использовать две батареи AA (UM-3/R6) для питания диктофона (не входят в комплект поставки).

1. Нажмите на крышку отделения для батареи и отодвиньте ее.
2. Вставьте две батареи, соблюдая полярность, обозначенную внутри батарейного отсека.
3. Верните крышку на место.

**Важно:** Если индикатор (9) во время воспроизведения начинает светиться слабо, замените батареи.

Когда срок службы батареи истекает, индикатор перестает светиться совсем.

#### Использование сети переменного тока

Вы можете включить прибор в сеть переменного тока через 3-вольтовый адаптер с отрицательным центральным разъемом на 500 мА.

Внимание! Используйте только адаптер, соответствующий данным характеристикам. Другие адаптеры могут привести к повреждению диктофона.

1. Установите переключатель адаптера на 3 В, если у него несколько выходов.
2. Вставьте разъем в 3-вольтовое гнездо постоянного тока.
3. Присоедините адаптер к сети переменного тока.

#### Важно:

- Не оставляйте адаптер присоединенным, если не используете диктофон длительное время.
- Питание от батареи автоматически отключается, когда Вы подсоединяете адаптер.
- Всегда отсоединяйте адаптер в первую очередь от сети переменного тока.

#### Воспроизведение

Для воспроизведения кассеты проделайте следующие шаги:

1. Установите регулятор громкости (5) в положение 1 или 2.
  2. Откройте крышку отделения для кассеты
  3. Вставьте кассету с записью в кронштейн, расположенный за крышкой отделения для кассет открытой кромкой вперед. После этого закройте крышку отделения для кассет.
  4. Установите переключатель (15) в нужное Вам положение ON(включен) или OFF(выключен).
  5. Нажмите кнопку Воспроизведения (13).
  6. Установите громкость на оптимальный для прослушивания уровень.
- Если у Вас включен переключатель (15), установите регулятор скорости ленты (2) на нужную Вам скорость воспроизведения.
- После этого установите регулятор тона (3) на оптимальный уровень для выбранной скорости.
7. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку Стоп (12).

#### Автостоп

Когда лента доходит до конца во время воспроизведения, диктофон автоматически останавливается и кнопка воспроизведения возвращается в исходное положение.

#### Пауза

Для временной остановки воспроизведения или записи переведите переключатель Паузы (17) в положение ON (включен). Для возвращения обратно переведите переключатель (17) в положение OFF (выключен).

#### Быстрая перемотка вперед/ назад

Для осуществления быстрой перемотки ленты вперед или назад нажмите соответственно кнопки (16) и (14), лента при этом должна быть остановлена. Кнопка остается нажатой и лента перематывается до тех пор пока Вы не нажмете кнопку Стоп.

#### Сигнал/ Поиск

Если Вы нажмете кнопки (16) и (14) во время воспроизведения, то услышите “вибрирующий” звук. Это поможет Вам найти необходимый участок ленты.

#### Счетчик ленты

Перед началом воспроизведения или записи нажмите кнопку сброса (1) и установите счетчик в 000. Это впоследствии поможет Вам найти необходимый участок ленты.

